録画



## HITACHI **Inspire the Next**

## 取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

**DVL-BR9** 



再生する



このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

HDD(ハードディスク)は一時的な保管場所です。

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、 直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

本取扱説明書の内容は2009年4月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一 部内容が異なる場合があります。

























AVCREC

# もくじ

・ 本機の特長	5	再生	
本書内の表現 / ガイドボタンについ <sup>-</sup>	て6	●再生する	'
<ul><li>◆本書内の表現について</li></ul>		●録画した番組を再生する	
●ガイドボタンについて	6	●市販またはレンタルの BD ビデオや	
各部のはたらき	7	DVD ビデオを再生する	
●リモコン		●撮影したハイビジョン動画 (AVCHD)	
●本体		を再生する	
●本体表示窓		●録画一覧について	
ディスク・SD カードを入れる		●再生中のいろいろな操作	
		●他の機器で作成したプレイリストの再生	
記録できるブルーレイディスクにつ( 		●BONUSVIEW 対応の BD ビデオや	
記録できる DVD ディスクについて.	12	BD-Live 対応の BD ビデオを楽しむには	
···		●信号切換や再生方法の設定などをする	
11111111111111111111111111111111111111		<b>信集</b>	
速		編集	
 テレビ放送を見る	1.4	●番組を編集する	
<ul><li>◆その他の選局方法</li></ul>		●番組を消去する	
●番組視聴中の便利な機能		●チャプターの作成・再生・編集	
		●チャプターマークを作成する / 削除する	
データ放送を見る	18	●チャプターを再生·編集する	
画		ー ダビング	
録画する	19	•	
<ul><li>●録画中のいろいろな操作</li></ul>		●番組のダビングについて	
●録画しながら再生する	21	●番組をダビングする	
●HDD からダビング時にディスク容量	<u>=</u>	●おまかせダビング 音声ガイド対応	
ぴったりになるように録画する	21	●ダビングの便利な機能	
予約録画する	22	●詳細ダビング 音声ガイド対応	
●番組表(G ガイド)を使って		●ファイナライズ後のディスク	
HDD に予約録画する	22	(DVD ビデオ)をダビングする 音声ガイド対	
●番組表(G ガイド)を使って			••••
ディスクに予約録画する	23	●SD カードの MPEG2 動画を	
●番組表(G ガイド)上での操作	24	ダビングする 音声ガイド対応	
●番組表(G ガイド)予約の変更をする。	28		
●G コード® 入力を使って予約録画する	330	● ダビングに関する質問	
●録画時間を指定して予約録画する		● ダビング速度について	
(時間指定予約)			
●予約録画の便利な機能			
●予約録画に関する質問	35		
録画モードについて	36		
●録画モードと記録時間の目安	37		
2番組同時録画について	38		

●多重音声の記録について.......40

## 「安全上のご注意」を必ずお読みください(→140~142ページ)

他の機器	ع

●i.LINK(TS)対応機器との間で	
ダビングする	70
●ビデオやビデオカメラからダビング	する 72
● CATV から本機に録画する	74
● AVCHD 対応ビデオカメラからの	
動画の取り込み	76

# 写真

●写真(JPEG)を再生する	77
<ul><li></li></ul>	
●写真(JPEG)を編集する8	30
●日付単位またはアルバム単位で編集する8	80
●写真単位で編集する	82
●写真(JPEG)を取り込む8	33
●写真(JPEG)をダビングする8	34
●詳細ダビング 音声ガイド対応	84


● 音楽 CD を再生する	86
●音楽再生中のいろいろな操作	86

## その他

### 便利機能

●フォーマットする 音声ガイド対応	88
● ディスク名入力 / ディスクプロテクト /	
全番組消去 音声ガイド対応	90
●他の機器で再生できるようにする	
(ファイナライズ)	91
●文字入力	92
●番組名、ディスク名、写真のアルバム名	
などを入力するとき	92
●フリーワード検索などで入力するとき	93
● Wooo リンク を使う	94
●Wooo リンク に関する質問	95
●別の部屋のテレビなどで再生する	97
●いろいろな情報を見る(メール / 情報)	98
●放送設定を変える(放送設定)	99
●本機の設定を変える(初期設定)	102

(→ 次ページにつづく)



## もくじ(つづき)

### 困ったときは

●再生のみできるディスク /	
使えないディスクについて	109
●再生のみできるディスク	109
●本機で使えないディスク	109
● SD カード・USB 機器について	110
●USB 機器を接続する	111
●取り扱いについて	112
●受信できるテレビ放送について	115
●同時操作について	116
●番組の録画中・ダビング中にできる操作	116
●他の操作を実行中の予約録画の動作	116
●スタートボタンについて	117
●こんな表示が出たら	118
●故障かな!?	120
●表示マーク一覧	130
●番組内容画面	130
●予約一覧画面	131
●録画一覧、写真一覧、曲一覧画面	132
●ダビング画面	132
●その他の画面	132
●用語解説	133
●用語解説 ●仕様	
	136
●仕様	136 144
●仕様	136 144

本機が操作を受けつけなく

電源心/

なったときは… [電源①/I]を 正面から3秒以上押す-

本機の電源が切れます。

## 本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

◆本機の温度が気になる場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

### 音声ガイドについて



音声で操作をガイドする機能です。

もくじまたは本文中に

電力が対応と記載がある場所で働きます。

# 本機の特長

## こんなことができます



## ハイビジョンで楽しむ

## ハイビジョンで HDDに

デジタル放送のハイビジョン番組を ハイビジョン画質そのままに録画できます。

## ハイビジョンでディスクに

ブルーレイディスクやDVDディスクに ハイビジョン画質で記録することができます。

## 録画が便利!

### 2番組同時録画

見たいデジタル放送の番組が重なっても両方録画できます。 アナログ放送の番組を録画する場合、 2番組同時に録画できません。 → 38ページ

## ブルーレイディスクに記録

大容量で長時間記録

片面2層(50 GB)のブルーレイディスクの場合、 DVD(4.7 GB)の約10枚分記録できます。



## 思い出を見よう! 残そう!

### ディスクやSDカードから

ハイビジョンで撮影した動画(AVCHD)の 再生や取り込みができます。

→ 42、76ページ

SDビデオカメラなどで撮影した映像(MPEG2)の 取り込みができます。 → 65ページ

デジタルカメラで撮った写真の再生や取り込みが できます。 → 77、83ページ

USB機器から

ハイビジョンで撮影した動画(AVCHD)の 取り込みができます。 → 76ページ

デジタルカメラで撮った写真の再生や取り込みが できます。 → 77、83ページ



HDMIケーブルでWoooとつなげば、

Woooのリモコン1つで本機の操作を行うことができます → **94ページ** 

Woooリンク

## 本書内の表現/ガイドボタンについて


### 本書内の表現について

- ●本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書準備編を参照していただくページを(→準備編○○)で示しています。
- ●ディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

ディスクなど	表示マーク	ディスクなどの記録方式による表示マーク				
ノイスクなこ	表がマーク	VR 方式	ビデオ方式	AVCREC 方式	AVCHD	
HDD	HDD	_	_	_	_	
BD-RE*1	BD-RE	_	_	_	AVCHD *2	
BD-R*1	BD-R	_	_	_	AVCHD	
BD ビデオ <sup>*3</sup>	BD-V	_	_	_	_	
DVD-RAM	RAM	RAM(VR)	_	RAM(AVCREC)		
DVD-R	-R	-R(VR)	-R(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R(AVCREC)		
DVD-R DL	-R DL	-R DL(VR)	-R DL(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R DL(AVCREC)	AVCHD	
DVD-RW	-RW	-RW(VR)	-RW(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	_		
DVD ビデオ		_	_	_	_	
+R	DVD-V	_	_	_		
+R DL		_	_	_	AVCHD	
+RW		_	_	_		
CD	CD	_	_	_	_	
SD カード	SD	_	_	_	AVCHD	
USB 機器	USB	_	——————————————————————————————————————	_	_	


- ※1 DL も含みます。ブルーレイディスクの「DL」とは片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。
- ※ 2 他機器でハイビジョン動画(AVCHD)を記録した BD-RE、BD-R を指します。
- ※3 市販の映画などが記録されたブルーレイディスクのことです。
- 例) R と表示されている場合、VR方式、ビデオ方式、AVCREC方式のDVD-R共通の動作を指しています。
- ●操作手順の「停止中」とは、本機の電源が「入」で、録画やダビングなどの操作を行わずに、テレビ放送が表示されている状態のこと をいいます。

## ガイドボタンについて




# 各部のはたらき

#### リモコン




## 各部のはたらきいづき)

#### 本体(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)



#### 本体表示窓



## ディスク·SDカードを入れる

### を押してトレイを開き、ディスクを入れる

- ●もう一度[開/閉▲]を押すと、トレイが閉まります。
- ●電源が切れていても取り出せます。ただし、電源「入」になります。

### お知らせ

●両面ディスクの場合、記録または 再生したい側のラベル面を上に して入れてください。両面にまた がって記録または再生すること はできません。





#### カートリッジ付きディスクについて

- ・カートリッジ付きの BD-RE(Ver.1.0)は、本機では使用できません。 (カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
- ・DVD-RAM や 8 cmのディスクは、カートリッジからディスクを取り出してトレイにのせてください。(→下記)(TYPE1 は使えません)

使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、カートリッジに収めて保管してください。

#### 1 本体前面のとびらを開ける

2 カードを「カチッ」と音がするまで、 奥までまっすぐ差し込む

SD カード



角がカットされた側を右に

#### 3 本体前面のとびらを閉じる

#### ⊘ カードを取り出すには

上記手順 **2** で、カードの中央部を「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

お知らせ

本体表示窓の"△√"(→8)点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。このとき、電源を切ったり、カードを取り出したりすると、本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破壊されたりすることがあります。


●miniSDカード、microSDカードや microSDHC カードは、必ず専用のアダプターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。

例)





停止中、ディスクや SD カードを入れると、入れたメディアに合わせて自動的にドライブを切り換えます。 それぞれ取り出すと、HDD に切り換わります。



## 記録できるブルーレイディスクについて

### 本機で記録できるブルーレイディスクは?









※1 DLも含みます。 ブルーレイディスクの「DL」とは 片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。
※2 LTH type (→135)も含みます。

#### ■BD-REに関してのお知らせ

本機では、カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録や再生はできません。 (カートリッジからディスクを取り出しても使えません) Blu-ray Disc Rewritable Format Version 2.1に準拠したBD-REをお使いください。

# **©ブルーレイディスクに記録すると…**

ブルーレイディスクは、従来のDVDに比べて記録容量が大幅に多くなりました。

#### 例えば

ブルーレイディスク(片面2層 50 GB)と DVD(4.7 GB)では…







2時間映画だと… (SPモードで記録時)





ブルーレイディスクは、デジタル放送の高画質・高音質のハイビジョン映像を放送されたそのままの状態で記録することができます。







放送された映像を

そのまま記録できます

(DRモードで記録時)







放送された映像を

そのまま記録できません

(DRモードでは記録できません)

放送されたデータを圧縮してハイビジョン画質で 記録することはできます。(HG、HX、HE、HLモードで記録時)

## ブルーレイディスクの特徴は?

記録できる放送は?	地上・BS・CS デジタル放送 アナログ放送
記録できる画質は?	ハイビジョン画質 標準画質 (→133「デジタルハイビジョン」)
記録できる録画モードは? (録画モードについて→36)	すべての録画モード
予約録画は?	できる(予約は1番組のみ)
BD機器での 再生は?	BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応した機器で再生できます。  ●LTH typeのBD-R に記録した場合、LTH type に対応していないと再生できないときがあります。  ●片面2層(50 GB)のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。  ●2006 年春以前に発売された他社製機器では、BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応していないため、再生できません。  ●HG、HX、HE、HL モードの番組や、本機に取り込んだハイビジョン動画(AVCHD)は、再生できない場合があります。

こんなとき どうしたらいいの?



BD-REとBD-Rのどちらのディスクを使えばいいですか?

ディスクは繰り返し 使いたい



ディスクには1度しか 記録しない

保存用として使う





## 記録できる DVD ディスクについて

### 本機で記録できるDVDディスクは?









デジタル放送を記録するには…

**CPRM**<sup>\*2</sup>対応の ディスクか確かめて ください。



※1 カートリッジ付きのDVD-RAMは、カートリッジからディスクを取り出してお使いください。(TYPE1は使えません) ※2 CPRMとは、デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術のことです。

### DVDディスクに記録する前に…


本機では、3種類の記録方式があります。 記録する放送やディスクの用途により記録方式を決めてください。 ビデオ 方式?

VR方式? AVCREC 方式?



<b>スカズカ</b> の							
それぞれの 記録方式の 特徴は?		<b>VR方式</b> (DVDビデオレコーディング規格) DVDにテレビ放送などを記録・		<b>ビデオ方式</b> (DVDビデオ規格) 市販されているDVDビデオ		AVCREC方式 ハイビジョン番組をハイビジョン画質で	
	記録できる放送は?	編集するために作 地上・BS・CS デジタル放送	世上 アナログ放送	と同じ方式で <b>地</b> <b>アナロ</b>	Ł	DVDに記録できる方 地上・BS デジタル	·cs
	対応ディスクは?	DVD-RAM DVD-R'DL	DVD:R DVD:RW	DVD-R DL	DVD-RW	DVD=RAM  DVD=R DL	DVD-R
	記録できる画質は?	標準	画質	標準[	画質	ハイビジ (→133 「デジタル	
	記録できる録画モードは? (録画モードについて→36)	XP、SP、LP、EP、FR		XP、SP、LP、EP、FR		HG、HX、HE、HL	
	予約録画は?	でき (予約は1都		でき	ない	でき (予約は1番	_
	DVD機器での 再生は?	記録したディス: 再生に対応して あります。(→6 ・デジタル放送の その機器がCF ている必要がる	「いる必要が 9) の番組の場合、 PRMに対応し	記録後、ファイ (→91)をすれ DVD機器で見	<b>つば、</b>	記録したディスク AVCREC方式の している必要があ 対応機器には 一VCRE が付いています。 対応機器以外で ださい。ディスク されたり、取り出 など故障の原因に -R -R DL はファ (→91) が必要で	<b>阿生に対応 5ります。</b> 使用しないでくがフォーマットはせなくなるこなります。

#### お客様の使いかたに合わせてDVDディスク、記録方式を選んでください。



## テレビ放送を見る

#### 準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)



- ② 暗証番号の入力画面が表示されたら (→101「制限項目設定」)
- ② 電源を切るには







または




時刻表示

表示なし



#### (BS デジタル) (CS デジタル)

●雨や雷、雪などの天候のときは、一時的に映像や音声が止まったり、受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちください。



例)

または



チャンネル表示

- **つ が BS (S)を押して、放送を選ぶ** 
  - ●[CS] を押すごとに、CS 1 または CS 2 に切り換わります。
- 3 1 2 (ふた内部)または を押して、 チャンネルを選ぶ

② その他の選局方法は(→15)



- ② リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(→100)
- ② 数字ボタンで選べる放送局を変更するには (→準備編 40 ~ 42)
- ② [チャンネル ヘ、∨]で選べる放送局を変更するには

(地上アナログ)(→準備編 42)

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

(→101 放送設定「選局対象」)

#### 本体表示窓でのチャンネル表示について

本体表示窓では、現在選んでいるチャンネルが下記のように表示されます。

**地上デジタル放送** 例)011

**地上アナログ放送** 例)]



**BSデジタル放送** 例) ] () ]

35 10

**外部入力** 例)[] L

**CS1** 例)001

DV入力

]] / ]] /

**CS2** 例)100



i.LINK(TS)入力



### その他の選局方法

番組表から選局

1 番組表を押す

### 2 [▲][▼][◀][▶]で放送中の番組を選び、 炭を押す

② 別の放送の番組表(Gガイド)を見るには [アナログ][デジタル][BS][CS] を押す

3 [◀][▶]で「今すぐ見る」を選び、(競)を押す

② 番組表(Gガイド)上での操作(→24)

例)全チャンネル表示



お好みチャンネルは、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そ のリストの中から選局できる機能です。

放送に関係なく1つのリストに登録できるため、よく見るチャン ネルを登録しておくと、選局時に便利です。登録したチャンネル は、お好み番組表としても表示できます。

1 テレビ画面表示中に、 を押す



2 [▲][▼]で放送局を選び、焼を押す

LOGO	地上D	011	00000
LOGO	地上D	021	00000
LOGO	地上D	041	00000
LOGO	地上D	061	00000
LOGO	地上D	071	00000
LOGO	地上D	081	00000
LOGO	地上D	101	00000
LOGO	BS	101	00000
LOGO	BS	102	00000
LOGO	BS	103	00000
LOGO	BS	141	00000
登録・収消	項目選択  ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	決定	

放送局のロゴは 表示されない場合もあります。

#### お好みチャンネルから 選局

(地上デジタル)(BS デジタル)

(CS デジタル)

#### チャンネルの登録

- ① 登録したい放送局を視聴中に、
  - [10 秒戻し/ お好みチャンネル]を押す
- ② [サブ メニュー]を押す
- ③ [▲][▼]で「登録」を選び、[決定]を押す
- ④ [◄][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。 (最大 48 チャンネル)

### チャンネルの取り消し

- ① [10 秒戻し/ お好みチャンネル] を押す
- ② 「▲][▼] で取り消したい放送局を選び、[ サブ メニュー]を押す
- ③ [▲][▼]で「取消」を選び、[決定]を押す
- ④ [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度 希望の順番で登録してください。
- ◆かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は 取り消されます。

●押すごとに選局対象の放送が切り換わります。CS1とCS2は「CS」で選んでください。

#### お好みチャンネルのお買い上げ時の設定

- ·地上デジタル /BS デジタル:リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(→100)
- ·CS1/CS2 :設定なし

#### 3 けたチャンネル番号を 入力して選局

例) 103の場合…[1]→[10]→[3]

1 🌇 (ふた内部)を押す

◆入力画面が表示されている間に入力してください。

2 1 2 ~ 10 (ふた内部)を押して、チャンネルを入力する

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

### ② 枝番号の異なる放送を選局するには

(地上デジタル)(→17「枝番選局」)

## テレビ放送を見るいづき)

#### 番組視聴中の便利な機能

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

## 1 🔓 を押す

●Wooo リンク(**→94**)をお使いの場合は、「再生操作パネル」が表示されます。もう一度 [**サブメニュー**] を押してください。

画面モード切換 デジタル放送メニュー HDD/BD/SD


#### 2 [▲][▼]で「画面モード切換」を選び、魅を押す

#### 3 [◄][▶]で画面モードを選ぶ

**ノーマル** :通常の出力となります。

サイドカット:16:9 映像の左右の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、左右

の映像がカットされますので、お気をつけください。



上下左右の黒帯を 消して拡大

画面モード切換

ズーム

:4:3 映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、上下の映像がカットされますので、お気をつけください。



お知らせ

- ●以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
  - ・他のチャンネルを選局
- ・番組の再生を始める、または終了する
- ・電源を切/入
- BD-V DVD-V 「サイドカット」は効果がありません。
- ●初期設定「TVアスペクト」(→106)を「4:3」にしている場合、「ズーム」は効果がありません。
- ●テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。


見ている番組の

情報を表示

### ■続を押す

例)「HDD」選択中、地上デジタル放送を見ているとき

放送開始時刻と終了時刻



#### ② 情報表示を消すには

「画面表示] を数回押す

#### 番組視聴中に、

## 1 🔓を押す

●Wooo リンク(**→94**)をお使いの場合は、「再生操作パネル」が表示されます。もう一度 [サブメニュー]を押してください。

### 2 [▲][▼]で「デジタル放送メニュー」を選び、處を押す

#### 3 [▲][▼]で設定項目を選び、競を押す(→下記へ)

●視聴している番組により表示される項目が変わります。

**視聴制限一時解除** 暗証番号(→101)を入力して視聴制限を一時解除します。

データ放送表示オフ データ放送の表示を終了します。

デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。

#### 

例) デジタル放送メニュー 視聴制限一時解除

-タ放送表示オフ

信号切換 アンテナレベル

#### 放送内容などの 設定

#### (地上デジタル)

(BS デジタル)

CS デジタル

#### 信号切換

#### [▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設定する

- ●番組により、選べる項目が変わります。
- ●設定内容が 1つしかないときは切り換えできません。
- ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で 録画され再生時に切り換えできません。

#### アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に、3けたチャンネル番号に追加される番号のことです。 (例: [011-0]、[011-1]、[011-2])

3けたチャンネル番号を入力して選局すると主選局の放送局が選局されます。 以下の操作で、違う枝番号の放送局を選局することができます。

#### 枝番選局

(地上デジタル)

#### [▲][▼]で放送局を選び、[決定]を押す




#### ③ 3けたチャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには

[▲][▼]で主選局にしたい放送局を選び、[縁]を押す

## <sup>請</sup>(ふた内部)**を押す**

●押すごとに、放送の内容によって切り換わります。

### 例)二重放送





- ●録画中に音声を切り換えても、記録される音声に影響はありません。
- ●初期設定「高速ダビング用録画」(→103)が「入」のときのアナログ放送や、初期設定「XP時の記録音声モード」(→105)が「LPCM」の場合に録画モード「XP」を選択しているときは、音声の切り換えはできません。

#### 音声を切り換える

## ー夕放送を見る

#### (地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指 示に従ってさまざまな情報やサービスを利用 できます。

◆本機では、データ放送を録画できません。 録画が始まるとデータ画面が消えます。

#### 準備

テレビの電源を入れ、テレビのリモコン で、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ1など)

## お知らせ

- ●データ放送のサービスの種類によっては電 話回線の接続が必要です。(→準備編 17)
- ●電話回線での通信中は、本体表示窓に "TEL"が点灯します。このときは、電源ボタ ン以外が動作しなくなることがあります が、故障ではありません。また、同じ回線に 接続された電話機などが使えません。 "TEL"が消えるまでしばらくお待ちくださ い。
- ●電話回線の使用時には、回線接続料がかか ります。

## データ放送のある番組を選局し、 (ふた内部)を押す

●表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

見たい項目を選び、寒 を押す



②決定する



●画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンで操作してくだ さい。

#### ②デデータ画面を消すには

[**データ@**] を押す

●画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。 **(→**17)